

3 Manuals, 70 Ranks
Mechanical Key Action
Electric Slider Pedal
Electric Stop Action

All Unison Couplers

Hauptwerk:

16' Prinzipal (en facade)
8' Prinzipal (en facade)
8' Gedackt
8' Gemshorn
4' Oktav
4' Koppelflöte
4' Rohr Gedackt
Sesquialter III
2' Oktav
2' Waldflöte
Mixture IV
16' Kontre-Trompet
8' Trompet Major
8' Krummhorn
4' Rohrschalmey
8' Chamade

Rückpositiv:

8' Flöte
8' Flöte Celeste
4' Schönprinzipal
4' Bachflöte
2' Bokflöte
Hintersatz III
16' Rankett
8' Trichter-Regal

Oberwerk: (enclosed)

16' Violonbass
8' Geigen
8' Italian Principal
8' Viol
8' Celeste
4' Traversflöte
3' Hohlquita
2 2/3' Quint
2' Weitpfeife
1 3/5' Terz
1 1/3' Spitzquint
Rauschmixture IV
16' Kontre Fagott
16' Dulzian
8' Fagott
8' Trompet
8' Schalmey
4' Alta Trompet
4' Oktav Schalmey
Tremulant

Pedal:

32' Prinzipal
16' Prinzipal
16' Subbaß
8' Oktav
8' Flöte
4' Choralbass
Mixture IV
32' Kontre Posaune
16' Posaune
16' Fagott
16' Rankett
8' Trompet
8' Schalmey
4' Trompet